



## خرک چیست؟

در مواقعی که مدت استفاده از جک طولانی می شود و یا برای تعمیرات اساسی در زیر خودرو به ایمنی بیشتری نیاز داریم از وسیله ای به نام خرک استفاده می کنیم که بهترین و مطمئن ترین وسیله برای ثابت نگه داشتن خودرو برای رفتن به زیر آن است با توجه به اینکه در فونداسیونها از خاموت استفاده نمی شود. برای بستن آرماتورهای فوقانی از آرماتورهای پایه دار که به خرک نامیده می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. ارتفاع، عرض پایه - ها و خرک همچنین فاصله و قطر آنها بر اساس ابعاد فونداسیون و میزان میلگرد فوقانی که باید خرک تحمل کند تعیین می شود. همین طور ابعاد و فاصله خرکها باید طوری انتخاب شود. تا در زمان اجرای آرماتورها و یا در زمان بتن ریزی بتواند از محل خود خارج نشده. و میزان پوشش بتن در تمام فونداسیون رعایت شود. خرک ها دو نوع دنده ای و ساده است این خرک ها بیشترین استفاده را در مراکز تعمیرگاهی دارند. یکی از بهترین این ابزار خرک دنده ای ۳ تن بیگ رد می باشد



خرک دنده ای یکی از اصلی ترین و ضروری ترین مواردی است که می بایست در هر مرکز تعمیرگاهی وجود داشته باشد

خرک دنده ای ۳ تن پین دار برای تحمل کردن بار خودرو تا زمان تمام شدن تعمیرات خودرو طراحی شده است. برای ایمنی تعمیرات، همواره بعد از بالا بردن خودرو با جک، از خرک برای حمل بار استفاده کنید. این کار علاوه بر بالا بردن امنیت کاربر در هنگام تعمیرات، باعث افزایش طول عمر جک نیز میشود



هنگام استفاده از  
خرک به این نکات  
توجه کنید

ارتفاع این دستگاه به گونه ای باشد که  
میزان پوشش بتن برای آرماتور بالایی  
رعایت گردد  
ابعاد پاشنه آن حداقل ۵۰ سانتیمتر در نظر  
گرفته شود  
فاصله حداکثر خرکها برابر  $1/50$  متر در نظر  
گرفته شود

شماره آرماتور آن به عمق پی بستگی دارد.  
برای فونداسیونهای با عمق بیشتر با شماره  
بالتر استفاده شود. در هر حالت شماره  
آرماتور آن از ۱۴ کمتر نباشد

به طور مرسوم مقدار آرماتور لازم برای این  
ابزار در لیست آرماتورهای ارائه شده برای  
فونداسیون منظور نمی شود. میزان این  
آرماتور باید توسط پیمانکار محاسبه و به  
لیست آرماتورهای لازم برای خرید اضافه  
شود

عرض آن به نحوی انتخاب شود تا تمام  
آرماتورهای فوقانی بتوانند روی آن قرار  
گیرند

الزاماً تمام آرماتورهای طولی به خرک با  
سیم بسته شوند در غیر این صورت در  
زمان بتن ریزی آرماتورها فاقد بست دچار  
خم شدگی شده و میزان پوشش رعایت  
نخواهد شد

در نواحی دارای آرماتور تقویت زیاد تعداد  
خرکها افزایش داده شود



## بازرگانی ایران وایر



@iran\_wire

اینستاگرام



@iranwire\_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت