



## ورق گیر افقی بغل گیر

ورق گیر افقی از سری تجهیزات صنعتی است که مخصوص عملیات باربری است. از ورق گیر افقی در عملیات باربرداری برای گرفتن و بلند کردن ورق‌ها و ستون‌های فلزی کاربرد دارند. ورق گیرها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند که طراحی آنها بسته به نوع کاربرد بصورت عمودی و افقی و چنگک گیر می‌باشد.

ورق گیرهای افقی، ورق‌های فلزی را از پهلو می‌گیرند. از این ورق گیرها به صورت جفتی استفاده می‌شود.

به کمک ورق گیر افقی می‌توان ورق‌های فلزی را که هیچ نقطه اتصالی ندارند، به صورت کاملا ایمن جا به جا کرد.

ورق گیر افقی به صورت جفتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این محصول بصورت افقی بوده و بر اساس تناژ و مدل آن به انواع ضامن دار و بدون ضامن با دهانه فک گاز گیر از ۰ تا ۱۰۰ میلیمتر تقسیم بندی می‌شوند. نکته حائز اهمیت در مورد ورق گیر افقی بغل گیر این است که این محصول به شکل جفت استفاده می‌شود.

یکی از نکاتی که باید دقت داشت این است که از هر گیره یا ورق گیر فقط برای بلند کردن و جابه جایی یک ورق استفاده کنید و هرگز بیش از یک ورق را با یک گیره جابه جا نکنید زیرا احتمال دررفتن و سرخوردن ورق بسیار است. همیشه متناسب با ظرفیت ورق گیر یا گیره‌ها از آن برای جابه جا کردن بار استفاده کنید.

## ویژگی ورق گیر افقی

ورق گیر یا گیره ها در عملیات باربرداری و تجهیزاتی برای گرفتن و بلند کردن ورقها و ستونهای فلزی هستند. ورق گیر افقی در انواع مختلف ساخته شده و برمدل آن بر اساس وزن بار تعیین می شود. این ورق گیرها در برندهای مختلفی تولید می شود. یکی از مطرح ترین ورق گیرها از نوع چینی بوده که به سبب قیمت مناسب و گستردگی از فروش بالایی برخوردار است






موارد ایمنی که در هنگام استفاده از ورق گیر افقی بغل گیر باید به آن توجه داشت:

فرسودگی فک ها، ضعیف شدگی، شل بودن اجزا، زنگ زدگی، خوردگی، ترک خوردگی اجزا و شکستگی ورق گیر را روی مرکز گرانش بار قرار دهید تا بار نوسان نکند

در صورت استفاده از دوگیره متوالی برای جابه جایی بار حتما از میله متعادل ساز یا شاهین استفاده کنید در فواصل زمانی مشخص تمامی اجزای متحرک ورقگیر باید روغن کاری شوند تا عملکرد مناسبی داشته باشند از ورق گیر آسیب دیده، کج و تغییر شکل داده یا بی کیفیت به هیچ عنوان استفاده نکنید شگل، پیچ و سایر اتصالات ورق گیر را بدون مشورت با متخصص فنی جا به جا نکنید و تغییر ندهید هرگز گیره ها را از بالا به پایین نیندازید

## مشخصات فنی ورق گیر افقی بغل گیر



Part N°	WLL per piece (tonnes)*	Jaw - A	B	C	E	F	G	H	J	K	Weight per piece (kg)
۲۷۰۰F۱۰	۱ tonne	۰-۲۰	۱۳۲	۵۲	۲۶	۷۵	۱۸۵	۳۶	۱۶	۱۸۲	۳/۵
۲۷۰۰F۱۱	۲ tonne	۰-۲۵	۱۵۲	۶۲	۳۰	۸۲	۲۱۰	۴۹	۲۰	۲۱۸	۶/۵
۲۷۰۰F۱۲	۳ tonne	۰-۲۵	۱۱۷	۶۶	۳۰	۸۲	۲۱۰	۵۷	۲۰	۲۲۵	۸/۵



## بازرگانی ایران وایر



@iran\_wire

اینستاگرام



@iranwire\_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت