



ایران وایر

ورق گیر ثابت، تجهیزاتی است که برای گرفتن و بلند کردن ورقها و ستونهای فلزی در عملیات های باربرداری کاربرد بسیاری دارد ورق گیرها در انواع عمودی و افقی و چنگک گیر در دسترس می باشد و انواع مختلف آن بسته به نوع کاربری که آن طراحی و در دسترس قرار می گیرد

امروزه ورق گیر ها بخش جدایی ناپذیری از صنایع مختلف در دسترس کاربران می باشد

کاربرد آنها در این بخش های مختلف صنعت باعث شده که کار در ساختمانها ایمن تر و با سهولت بیشتری انجام پذیرد اما باید توجه داشته باشید که در مدل ها و انواع مختلف وجود دارند و هر یک از آنها ویژگی های مخصوص به خود را دارند استفاده از ورق گیر ها به صورت جفت از نکات مهمی است که در مورد ورق گیر ها باید به آن اشاره داشت

در هنگام خرید ورق گیر باید به نوع کاربری آن توجه ویژه ای داشته باشید هنگام استفاده از ورق گیر ها باید به طریقه درست نصب آن روی ستون یا ورق توجه داشته باشید نصب آن باید به گونه ای باشد که گیرایی مناسبی بین ورق گیر و شی صورت گیرد

ورق گیر ثابت





به یاد داشته باشید یکی از موارد مهم ورق گیر یا گیره ها نگهداری و انبارداری مناسب و ایمن آنهاست. گیره ها باید در جای خشک ، خنک و به دور از مواد شیمیایی و اتمسفرهای خورنده نگهداری شوند

قبل از به کار گیری ورق گیر یا گیره ها آنها را کاملا مورد بازرسی قرار دهید تا چنگش و گیرایی لازم را برای انجام کار داشته باشند

سازه ی مورد نظر که گیره بر روی آن سوار می شود باید تحمل و پایداری لازم را برای نگهداری گیره را داشته باشد

مطمئن شوید که گیره کاملا صحیح تنظیم شده و متناسب با عرض ستون بوده و به طور مناسب روی ستون قرار گیرد

مطمئن شوید که ورق گیر یا گیره ، بار را کاملا محکم و سفت دربرگرفته و پایداری لازم برای نگهداشتن بار را داشته باشد

گیره دقیقا روی مرکز گرانش بار قرار گیرد تا بار نوسان نداشته باشد

پس از پایان کار با گیره ، آن را از روی ستون باز کنید و در جای ایمن قرار دهید

در صورت استفاده از دوگیره ی پشت سرهم برای جابه جایی بار ، از میله ی متعادل ساز یا شاهین استفاده کنید

تمامی اجزای متحرک گیره ها باید در فواصل زمانی مشخص روغن کاری شوند مگر اینکه سازنده توصیه ی دیگری کند

گیره ها باید در فواصل زمانی مشخص توسط بازرس مجرب از لحاظ موارد ایمنی مورد بازرسی فنی قرار گیرند

مراقب باشید که بار و گیره لبه های ستون فلزی را دچار آسیب دیدگی نکنید

سطح تماس گیره و بار را قبل از بلند کردن از لحاظ وجود هرگونه گریس ، روغن ، رنگ ، یخ و هرگونه آلودگی پاک کنید

هرگز از گیره هایی که آسیب دیدگی در آنها مشاهده می شود استفاده نکنید

هرگز پیچ ها ، شگل ها و سایر اتصالاتی را که به گیره وصل می شوند ، بدون مشورت با سازنده جابه جا نکنید

هرگز گیره ها را از بالا به پایین نیندازید

هرگز گیره ها را روی ستون های آسیب دیده ، کج و تغییر شکل داده استفاده نکنید

هرگز گیره ها را به طور کج و مایل بدون توصیه ی سازنده به کار نگیرید

هرگز گیره های آسیب دیده را به انبار برنگردانید

هرگز بدون آگاهی از خطرات این وسایل و تجربه ی کافی ، گیره ها را به کار نگیرید

هرگز گیره هایی را که مورد تأیید ایمنی و بازرس مجرب نیست به کار نگیرید

هرگز بارهایی را که نوسان دارند و در حالت چرخش هستند با گیره جابه جا نکنید

هرگز از گیره های دست ساز برای جابه جایی بار استفاده نکنید

هرگز اجازه ندهید گیره ی متصل به بار حرکت پاندولی یا نوسانی داشته باشد

هرگز هنگام استفاده از گیره از حداکثر زاویه ی توصیه شده سازنده برای اسلینگ ها فراتر نروید

هرگز هنگام جابه جایی بار توسط گیره آن را از روی سر نفرات عبور ندهید

برای بلند کردن ورق کوچک از یک گیره و برای بلند کردن ورق بزرگ حداقل از دو گیره استفاده کنید

برای بلند کردن ورق از قلاب استفاده نکنید بلکه به جای آن از گیره مخصوص ورق استفاده کنید



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت